

R300 Betoclamp

Haftgrund für saugende Flächen

Stammmaterial 4 Teile	Härter 1 Teil	Retarder 100%
1.) Stamm-Material - 3 Minuten rühren	2.) dann Härter dazu rühren	3.) dann Retarder dazu rühren
100 g	25 g	125 g
200 g	50 g	250 g
300 g	75 g	375 g
400 g	100 g	500 g
500 g	125 g	625 g
600 g	150 g	750 g
700 g	175 g	875 g
800 g	200 g	1000 g
900 g	225 g	1125 g
1000 g	250 g	1250 g
1100 g	275 g	1375 g
1200 g	300 g	1500 g
1500 g	375 g	1875 g
2000 g	500 g	2500 g