

# R300 Betocover

## lösemittelhaltige Versiegelung

Stammmaterial 5 Teile	Härter 1 Teil	Fastretarder * 83,33%	Bei höheren Temperaturen Deep Blender
1.) Stamm-Material - <b>3 Minuten rühren</b>	2.) dann Härter dazu rühren	3.) dann Fastretarder dazu rühren	<b>anstelle des Fastretarders</b>
100 g	20 g	100 g	100 g
200 g	40 g	200 g	200 g
300 g	60 g	300 g	300 g
400 g	80 g	400 g	400 g
500 g	100 g	500 g	500 g
600 g	120 g	600 g	600 g
700 g	140 g	700 g	700 g
800 g	160 g	800 g	800 g
900 g	180 g	900 g	900 g
1000 g	200 g	1000 g	1000 g
1100 g	220 g	1100 g	1100 g
1200 g	240 g	1200 g	1200 g
1500 g	300 g	1500 g	1500 g
2000 g	400 g	2000 g	2000 g

\* bei höheren Temperaturen statt Fastretarder Betocover - DeepBlender verwenden