

R300 Betocover wässrige Versiegelung

| Stammmaterial 5 Teile | Härter 1 Teil | Fastretarder * 83,33% | Bei höheren Temperaturen Deep Blender |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.) Stamm-Material - 3 Minuten rühren | 2.) dann Härter dazu rühren | 3.) dann Fastretarder dazu rühren | anstelle des Fastretarders |
| 100 g | 20 g | 100 g | 100 g |
| 200 g | 40 g | 200 g | 200 g |
| 300 g | 60 g | 300 g | 300 g |
| 400 g | 80 g | 400 g | 400 g |
| 500 g | 100 g | 500 g | 500 g |
| 600 g | 120 g | 600 g | 600 g |
| 700 g | 140 g | 700 g | 700 g |
| 800 g | 160 g | 800 g | 800 g |
| 900 g | 180 g | 900 g | 900 g |
| 1000 g | 200 g | 1000 g | 1000 g |
| 1100 g | 220 g | 1100 g | 1100 g |
| 1200 g | 240 g | 1200 g | 1200 g |
| 1500 g | 300 g | 1500 g | 1500 g |
| 2000 g | 400 g | 2000 g | 2000 g |

* bei höheren Temperaturen statt Fastretarder Betocover - DeepBlender verwenden