

## Anwendungsbeschreibung für Rohbeton R100, R200, R300, R400

### Angaben für 1kg Rohbeton

1.)	1kg R300 (R100, R200, R400 / Betonfarbton) 0,5l lt. Betonwasser	zusammen 3 Minuten rühren
2.)	200g R300 Betobond - Stamm-Material 50g R300 Betobond - Härter 100g R300 Betobond - Fastfix - Einstellzusatz <b>100g R300 Betobond - Slowfix (nur bei höheren Temperaturen anstelle Fastfix)</b>	In dieser Reihenfolge zusammenmischen
3.)	Jetzt beide Mischungen zusammenrühren	

### Angaben für 3kg Rohbeton

1.)	3kg R300 (R100, R200, R400 / Betonfarbton) 1,5l lt. Betonwasser	zusammen 3 Minuten rühren
2.)	600g R300 Betobond - Stamm-Material 150g R300 Betobond - Härter 300g R300 Betobond - Fastfix - Einstellzusatz <b>300g R300 Betobond - Slowfix (nur bei höheren Temperaturen anstelle Fastfix)</b>	In dieser Reihenfolge zusammenmischen
3.)	Jetzt beide Mischungen zusammenrühren	

### Angaben für 5kg Rohbeton

1.)	5kg R300 (R100, R200, R400 / Betonfarbton) 2,5l lt. Betonwasser	zusammen 3 Minuten rühren
2.)	1000g R300 Betobond - Stamm-Material 250g R300 Betobond - Härter 500g R300 Betobond - Fastfix - Einstellzusatz <b>500g R300 Betobond - Slowfix (nur bei höheren Temperaturen anstelle Fastfix)</b>	In dieser Reihenfolge zusammenmischen
3.)	Jetzt beide Mischungen zusammenrühren	